


## 取扱説明書













# 取扱説明書



### はじめに

このたびシャープパーソナルワークステーション「X68030」をお買い上げいただき、ま ことにありがとうございました。

本書は、各機器の接続の仕方から、実際に使えるようにするまでの作業を説明しています。本書をご覧の上、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

### 電波障害自主規制について

本機は、第二種情報装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等、電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しています。

しかし、本機をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると受信障害の原因と なることがあります。


この取扱説明書に従って正しく取り扱ってください。

### パソコン業界基準について

この装置は、社団法人 日本電子工業振興協会のパソコン基準 (PC-11-1988) に適合しております。

### 瞬時電圧低下耐力について

本装置は落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。



### 本書の表記について



### 欄外の表記と意味

本文の表記と意味

■参照 参照していただきたいほかのページや マニュアルが書かれています。

本文中の用語を説明しています。 (囲み)

A 押すキー

信部 ポップアップメニューから選ぶ項目

実行 ウィンドウやダイアログの中から選ぶ スイッチ・ボタン

TIVE 補助的な操作や、知っておいていただ きたいことが書かれています。

□注意 絶対にしてはいけないことが書かれて います。

操作にともなって、おぼえていただき (囲み) たいことがまとめられています。

ポップアップメニュー、ウィンドウ、ダイアログについては、『SX-WINDOWユーザーズマニュアル』を参照してください。

## 目 次

1		操作の前に	
	1 - 1	X68030の特長 ······	2
	1 - 2	箱の中に入っているものを確かめよう	4
	1 - 3	各部分の名前をおぼえよう	6
	1 - 4	X68030を準備しよう	10
		●こんなところに置いてください	10
		●コード・ケーブルをつなごう	11
		キーボードの接続	11
		マウス・トラックボールの接続	11
		ティスプレイの接続	12
		電源プラグをコンセントに差し込む	12
2		さあ、操作しよう	
	2 - 1	操作の開始と終了	11
	2-1		
		●操作を開始する	
		●操作を終了する ····································	
		操作を終了する手順	100
	2 - 2	マウス・トラックボールの使い方	9.50
	2 2	◆ 各部の名前 ····································	0.00
		●マウスとトラックボールの切り替え	
		トラックボールへの切り替え	
		マウスへの切り替え	
		●マウス・トラックボールの操作	1
		マウスの操作	
		トラックボールの操作	27.2
		ポインタを動かす	
		ポタンを押すクリック…	
		ボタンを 2 回押すダブルクリック…	
		ボタンを押しながら移動するドラッグ…	C
		マウス・トラックボールとポインタの	
		移動方向の対応を変える	23
		●左手でマウス・トラックボールを使用する	77.7
	2 - 3	キーボードの使い方	
		●キーの種類	
			26
		機能を使うキー	26
		文字の変換や編集に使うキー	27
		サウの種類やスカ母能を記つせてと	27
		(4)	50

		日本語を入力するとき	28
		キーボードでリセットするとき	28
		専用カラーディスプレイテレビをコントロールする	28
		そのほかの機能	28
		●文字キー	29
		文字の入力	29
	2 - 4	テレビコントロール、スーパーインボーズの使い方	30
		●テレピコントロールの使い方	30
		●スーパーインボーズの使い方	31
	2 - 5	デスクトップを使わない操作	32
		コマンドモードとは	32
	2 - 6	表示中の画面をそのまま印刷する//ードコピー…	33
		SX-WINDOWのハードコピーをとるには	33
		コマンドモードのハードコピーをとるには	33
	2 - 7	X68000シリーズ用のソフトを使う	34
	5	起動のしかた	34
	2-8	取り扱いの注意	35
	2 0	<ul><li>●普段使うときは</li></ul>	35
		<ul><li>●本体のお手入れ</li></ul>	1
		●マウス・トラックボールのお手入れ	200
		●フロッピーディスクについて ····································	
		ライトプロテクト	-
		フロッピーディスクの取り扱いの注意	
		●ハードディスクについて ····································	41
		// トライスクについて ハードディスクの特長	41
		ハードディスクの使い方	
		内蔵ハードディスクのID番号設定について	43
		ハードディスク取り扱い上の注意	1,77
		/ ハートノイ 人 ノ は ノ が い 工 の 注 感	44
3		周辺機器を接続して使うには	
	3 - 1	RAM・数値演算プロセッサを増設するには	46
	3 - 1	RAMについて	
		数値演算プロセッサ (CZ-5MP1) (別売) について	75.5
		RAMと数値演算プロセッサの増設	
	3 - 2	拡張ボードを使うには	
	3-2	●拡張ボードの取り付け方 ····································	RES.
		- man 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Z.
	2 2	●拡張ボードの取りはずし方	6.
	3 - 3	SCSIインターフェイスの取り扱い	51
		SCSIインターフェイスについて	51
		CPU本体のID番号や起動装置を変更する	52
	3 – 1	640×480ドットモードについて	53
	5 - 4	04074001-71-6-1-6-2016	54

### 付録

仕様一覧	56
周辺機器一覧表	5
インターフェイスの仕様	0
コネクタの入出力信号	63
	20

1

# 操作の前に

1-1


## X68030の特長

## 32ビットCPUを搭載

CPU

クロック周波数25MHzの32ピットCPU: MC68EC030を採用。16MHzの16ピットCPU: MC68000に比べ2.4倍\*の高速演算を実現しました。

・Dhrystn (四則演算) 比データキャッシュオン、 プログラムキャッシュオン時



## 4メガバイトの大容量メモリを標準搭載

メインメモリ

グラフィックや音声データなどのサイズ の大きなデータも楽に処理できます(最 大12メガバイトまで専用ソケットで拡張 できます)。



## スラスラと日本語入力

日本語処理機能

かな漢字変換用のフロントプロセッサや、 日本語マルチフォントエディタも標準装備。日本語入力が簡単にできます。 また、内蔵フォントや市販のフォントデータで多彩な文字表現ができます。



## リアルなサウンド作りが楽しめる

サウンド機能

ステレオ対応FM音源を搭載、迫力のあるサウンドを表現します。また、ADPCM 方式の音声デジタイズ機能で、声や音楽 をファイルにして保存し、いつでも再生 できます。




## 本格的なウィンドウシステムを標準装備

### SX-WINDOW

### ●複数の作業を同時に実行

イベント・ドリブン型マルチタスク処理 により、複数の作業を同時に実行できま す。




### ●机の感覚で気軽に操作

画面の絵をマウスで動かして、視覚的に 操作できます。



### ●美しいグラフィックとアニメーション

65,536色表示に対応した「キャンバス」 による高精細自然色グラフィックや、CG ビジョン」によるコンピュータアニメー ションが、ウィンドウ上で表示できます。



## X68000シリーズとの互換性


コンパチビリティ

X68000シリーズ用の多くのソフト、周辺機器がX68030で利用できます。



7-2

## 箱の中に入っているものを確かめよう



### SX-WINDOWシス テムディスク

X68030を操作す る基本的なプログラム ガ入っています。

### SX-WINDOWアプ リケーションディスク


SX-WINDOWのシス テムを有効に使うため のプログラムガ入って います。

### 辞書ディスク

SX-WINDOW & & で、日本語を入力する ときに使う辞書が入っ ています。

### Human68kシス テムディスク

コマンドモードで X68030を操作す るプログラムガ入って います。




SX-WINDOWユーザーズマニュアル 日本語入力・辞書ユーティリティユーザーズマニュアル 日本語マルチフォントエディタユーザーズマニュアル Human68kユーザーズマニュアル X-BASICユーザーズリファレンスマニュアル

フロッピーディスク6枚 SX-WINDOWシステムディスク1枚 SX-WINDOWアプリケーションディスク3枚 辞書ディスク1枚 Human68kシステムディスク1枚

□ メモ 同梱のフロッピーディスクは、バックアップをとってか らご使用ください。フロッピーディスクのプログラムを 操作のミスや不慮の事故による破壊から守るために、同 梱のフロッピーディスクのバックアップコピーを行うこ とをお勧めします。

> バックアップコピーの方法については、「SX-WINDOW ユーザーズマニュアル」の「3-3 バックアップコピーとは」 を参照してください。



1-3

## 各部分の名前をおぼえよう

### イジェクトボタン

フロッピーディスクを 取り出すときに押しま す。

### ジョイスティック用コ ネクタ

ゲームなどをジョイス ティックで操作すると きに使います。2本目を 接続するときは後面の コネクタを使います。


### 音量調節ボリューム

内蔵スピーカーとヘッ ドホンの音量を調整し ます。

### アクセス表示ランプ

フロッピーティスクを フロッピーティスクド ライブが緑色に点灯り ます。フロッピーティ スクドライブの動作中 は、ランブが赤色に点 りします。 フロッピーティスクの 挿入を促すときは、ランブが緑色で点滅しま

す。



イジェクトボタンのランプが点灯しているときにイジェクトボタンを押すと、フロッピーディスクが出てきます。コンピュータが 処理している内容や、状況によってこのランプが消えているときは、イジェクトボタンを押してもフロッピーディスクを出すことができません。

### POWER (電源ランプ)


電源が入っていないときは赤色、入っているときは緑色に点灯します。また、タイマーによって電源が入っているときと本体前面の下にしたあと実際に電源が切れるまでの間は、緑色で点滅します。

### TIMER

内蔵のタイマーガセットされているとき赤色 に点灯します。また、 タイマーによって電源 が入っているときは、 赤色で点滅します。

### · HDBUSY

内蔵ハードディスクド ライブの動作中に赤色 に点灯します。なお、 X68030 (CZ-500C) では、増設用ハードディスクドライブを内蔵 したときのみこのラン ブが有効となります。



### リセットスイッチ

プログラムが暴走した り、正しいときに押したが できないときに押して を押すと、コンピュース イツチをは本体的面のNDにした を動します。 ときと同じ状態で再 をします。 というのででした。 とのPT.1 とのELを 同時に押してもしても

### インタラプトスイッチ


トできます。

プログラムを強制的に 中断するスイッチです。 プログラムの開発中な どに使用し、通常の操 作では使いません。押 すとメッセージが表示 され、ここで「中止」 を選ぶとプログラムを 実行する前の状態に戻 ります。

### フレームアース

外部装置を増設すると

きに、増設した装置と の間をアースケーブル でつなぎます。 各装置が安定した動作 をするように配慮した 端子です。



### イメージ入力用コネ クタ


イメージデータを入力 するためのコネクタで す。テレビやビデオの 画像データの取り込み や、テレビコントロー ル信号の出力などに使 います。

### 専用カラーディスプレ イテレビコントロール 用コネクタ

同梱のテレビコントロ ールケーブルで、専用 カラーディスプレイテ LE(CZ-607D, CZ-614Dなど)と接続するコ ネクタです。接続する と、専用カラーディス プレイテレビを本機の キーボードでコントロ 一ルできます。

### 内蔵ハードディスク ID番号切り替え スイッチ

本書「2-8 ハードディ スクについて」を参照 してください。



(IMAGE IN)

7-4

## X68030を準備しよう

### 風通しの良いところ

本体上部と後面には通 風孔があります。通風 孔の上に物を置いたり、 本体を狭いところに押 し込んだりしないでく ださい。

### 直射日光をさける

直射日光の当たるところや、暖房器具の近くには置かないでください。また、極端に寒いところもさけてください。

### 湿気やほこりをさける

湿気やほこりの多いと ころは、さけてくださ い。

### 雑音をさける

電源を伝わって入って くる雑音は、ラインフ ィルターなどで取り除 いてください。 各装置を接続している ケーブルと、ほかの電 源ケーブルは難して使 ってください。

## こんなところに置いてください



### コード・ケーブルをつなごう


### 接続の注意

プラグやコネクタの金 属部分には、直接手を 触れないようにしてく ださい。サビの発生す る原因になります。

プラグとコネクタの形 をよく確かめ、びった りと合うように接続し てください。

プラグやコネクタに近 いところでケーブルを 極端に曲げないでくだ さい。断線の原因にな ります。

### キーボードの接続




それぞれの装置は、必ず電源プラブを抜き、電源を切ってから接続

します。プラグに刻印されている矢印を上にして接続します。

### マウス用コネクタ


キーボードにもマウス ・トラックボールをつ なくコネクタが2カ所 あります(図の位置を よび反対側)。コネクタ カバーをはずして奥ま でしっかり差し込んで ください。はずしたコ ネクタカバーを保管し てください。

### マウス・トラックボールの接続




### ディスプレイの接続

ディスプレイの信号入力ケーブルを差し込み、ネジをしめます。



### 電源プラグをコンセントに差し込む



2

さあ、操作しよう

### 保護シート

取り除いた保護シート は保管しておきましょ 50

コンピュータを輸送す るとき、このシートを フロッピーティスクド ライブ内に入れておく と、フロッピーディス クドライブを傷めるこ となく安全に運ぶこと ができます。

## 操作の開始と終了

まず、フロッピーディスクドライブの中の保護シートを取り除いて ください。

### 操作を開始する

### 操作を開始する手順

①本体後面のメイン電源スイッチを「入」(ON)にする


2 ディスプレイ・周辺機器の電源を入れる

③SX-WINDOWシステムディスクをドライブ 0 に入れる

4 本体前面の電源スイッチを「入」(ON)にする

最初の画面が表示される


本体後面のメイン電源スイッチを「入」(ON)にします。 すると、本体前面の電源ランプ (POWER) が赤く点灯しま す。




ティスプレイや周辺機器の電源を入れます。

■ 参照


「2-8 ●フロッピーティスクについて」




SX-WINDOWシステムディスクをドライブ 0 に奥までしつ かりと差し込みます。このとき、フロッピーディスクのオモ テを左側にして差し込んでください。



本体前面の電源スイッチを「入」(ON)にします。 すると、次のような画面が表示されます。





### 上記の画面が表示されないとき

ドライブ 0 に入れたフロッピーディスクがまちがっています。 SX-WINDOWシステムディスクをドライブ 0に入れて、リセットスイッチを押してください。

### 操作を終了する

### ■ 参照

終了の操作は、各アプリケーションの取扱説 明書をご覧ください。

### 操作を終了する手順

1アプリケーションの操作を終了する

.

2フロッピーディスクを取り出す

ŧ

3本体前面の電源スイッチを「切」(OFF)にする

\_


4ディスプレイ・周辺機器の電源を切る

アプリケーションの操作を終了し、SX-WINDOWの終了処理を行います。

(SX-WINDOWの終了については、「SX-WINDOWユーザーズマニュアル」をご覧ください。)

### アクセスランプ

本体がフロッピーティ スクの情報を読んだり、 新しい情報を書き込ん でいるときに赤色に点 灯します。 2 アクセスランブが赤色に点灯していないのを確かめて、イジェクトボタンを押します。 すると、フロッピーディスクが出てきます。



- ? フロッピーディスクを取り出します。
- 本体の電源を切ります。
- ディスプレイや周辺機器の電源を切ります。

### タイマーやテレビコントロール機能を使うとき

本体前面の電源スイッチを「切」(OFF)にしたあと、タイマーやテレビコントロール機能を使うときは、本体後面のメイン電源スイッチを「切」(OFF)にしないでください。

2-2


## マウス・トラックボールの使い方


マウス・トラックボールは、好みに応じてマウスとしてもトラックボールとしても使えます。

### 各部の名前

### 左ボタンと右ボタン

各ポタンは、上面と側面に1個ずつ、計2個であります。同じ側にある上面と側面のボタンは、同じ機能です。使いやすい方をお使いください。






マウスカバーを取りはずしたとき

## マウスとトラックボールの切り替え

### トラックボールへの切り替え


マウス・トラックボールを裏返し、底面のマウス・トラック ボール切り替えスイッチを「T」にします。



上部のマウスカバーを取りはずします。

### マウスへの切り替え

マウスカバーの正面マークと、マウスカバーをはずしたときに現れる山型(▲)の正面マークの方向を合わせ、上部のマウスカバーを取り付けます。



**2** マウス・トラックボールを裏返し、底面のマウス・トラック ボール切り替えスイッチを「M」にします。

### マウス・トラックボールの操作

### 詳しいマウス・トラッ クボールの使い方

本書では、簡単に紹介 しています。詳しくは、 「SX-WINDOWユー ザーズマニュアル」をご 覧ください。

### 左手での使用


通常右手用になってい ますが、左手用に変更 できます。

### ■ 参照

「本節 左手でマウス・ トラックボールを使用 する」


### マウスの操作

机などに約30cm四方の平面を用意してください。




### トラックボールの操作


机などの平面に置き、手でボールをころがして使います。



### ポインタを動かす

マウスまたはボールを動かすと、画面の中のボインタが移動します。 マウス・トラックボール 画面






### ボタンを押す……クリック

ボタンを押して離す1回の操作を、クリックといいます。アイコンを選ぶときなどに使います。



### ボタンを2回押す……ダブルクリック

ボタンを2回続けてクリックする操作を、ダブルクリックといいます。 アプリケーションを実行するときなどに使います。







ドライブアイコンA

### ボタンを押しながら移動する……ドラッグ

ポタンを押しながらマウスを移動する操作を、ドラッグといいます。 アイコンの位置を移動するときなどに使います。



ボップアップメニューから、操作を選ぶときなどにも使います。



### 正面マーク


マウスカバー上の突起 およびマウスカバーを はずしたときに現われ る山型(▲)のこと。 右方向に90まで回せま す。

### マウス・トラックボールとポインタの移動方向の対応を変える

マウス・トラックボールでは、正面マークの方向が画面の上方向を示します。

正面マークの位置を変えると、マウス・トラックボールとポインタ の移動方向の対応を変更できます。

下のように矢印の方向を、画面の上方向にすることができます。



## 左手でマウス・トラックボールを使用する

### 本書の記述

右手用で記述してあり

本機のマウス・トラックボールは、原則として右手で使うように調 整されています。これを、次のようにすると左手で操作しても自然 なように変えることができます。

なお、左手用の設定は、電源を切ると元の右手用に戻ります。電源 スイッチを「入」(ON)にするたびに行ってください。

### ●本体前面の電源スイッチが「入」(ON)になっていないとき


マウス・トラックボールの左ボタン(刻みのあるボタン)を押 さえながら、本体前面の電源スイッチを「入」(ON)にします。

### ●電源が入っているとき

- マウス・トラックボールのケーブルを、いったんマウス用コ ネクタ(本体前面またはキーボードの両側面)から抜きます。
- マウス・トラックボールの左ボタン(刻みのあるボタン)を押 さえながら、ケーブルをマウス用コネクタに接続します。

左手用に変えると、次の操作が右手用と逆になります。

- ・右ボタンと左ボタンの機能
- ・ポインタが動く方向



### 画面上のポインタの動き

ます。左手用に変更し たときは、本書の記述 を左手用に読み換えて ください。

左手から右手用への

マウス・トラックボー

ルのケーブルを抜き、

あらためて接続します。

または、本体前面の電

源スイツチを「切」

(OFF)にします。

変更

## キーボードの使い方

各キーは、ソフトウェアによって使い方が変わります。 ここでは、おもな使い方を紹介しています。


#### キーの種類

■ 参照

「日本語入力・辞書ユ ーティリティユーザー ズマニュアル』 キーボードには、文字を入力する文字キーと、いろいろな機能を使 うための機能キーが配置されています。

機能キーは、さらに次の3種類に分けられます。

- ・機能を使うキー
- ・文字の種類を設定するキー
- ・文字の変換や編集に使うキー



## 機能十一

## 機能を使うキー

BREAK (プレーク)	実行中の命令やプログラムを、強制的に中断する
COPY (JĽ-)	表示している画面を、そのまま印刷する
SHIFT (シフト)	SHIFTを押しながら文字キーを押し、文字キーに書かれている別の文字を入力する
TAB (タブ)	タブ文字を入力する エディタの画面で使うと、設定した文字数だけ間 隔をあけることができる
(リターン) ENTER (エンター)	命令を実行させたり、入力した文字を確定したり する
CTRL (コントロー ル)	ほかのキーと組み合わせて使う
HOME (ホーム)	カーソルを画面のホーム位置に戻す
	カーソルを移動する

次のキーは、ソフトウェアによって役割が変わります。それぞれのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

CLR (クリア)	ROLL UP	OPT.1 (オプション1)
UNDO (アンドウ)	ROLL DOWN	OPT.2 (オプション2)
HELP (ヘルプ)	[ESC] (エスケープ)	F1~F10 (ファンクション)

#### 文字の変換や編集に使うキー

XF1~XF5	入力した文字を漢字やカタカナなどに変換する
(スペース)	1文字分の空白を入力する
BS (バックスペー ス)	カーソルの1つ前の文字を消す 消えた文字の部分は詰まる
DEL (デリート)	カーソル位置の文字を消す 消えた文字の部分は詰まる
登録	単語を辞書に登録する

#### 文字の種類や入力状態を設定するキー

キーを押して設定します。設定したキーはロックされ、ランプが点 灯します。取り消すときはもう一度キーを押します。

CAPS (キャピタルロ ツク)	アルファベットの入力で、大文字/小文字を切り替える	点灯:大文字 消灯:小文字
ローマ字	よみ文字をローマ字で入力する	点灯:ローマ字
かな	よみ文字をひらがなで入力す る	点灯:ひらがな
全角	アルファベット、カタカナ、 数字の入力で、全角/半角を 切り替える ひらがな、漢字の入力は全角 のみ	点灯:全角 消灯:半角
ひらがな	日本語の入力で、ひらがな カタカナを切り替える	点灯:ひらがな 消灯:カタカナ
コード入力	文字をコード番号で入力する	点灯:コード番号 を入力
INS (インサート)	文字の入力で、上書きモード 挿入モードを切り替える	点灯: 挿入モード 消灯: 上書きモー ド

#### → 参照

日本語入力・辞書ユ ティリティユーザーズ マニュアル

#### ■ 参照

「2-4 テレビコントロー ル、スーパーインボー ズの使い方」

#### クロック周波数 10・16MHz

#### ■ 参照

「2-7 X68000シリーズ用 のソフトを使う」

#### 日本語入力をするとき

日本語を入力するときは、CTRLとXF1を同時に押します。 このとき全角・ひらがな・ローマ字(またはかな)のランブが、設 定されているモードで点灯します。

#### キーボードでリセットするとき

CTRL と OPT.1 と DEL を同時に押すと、リセットすることができます。

#### 専用カラーディスプレイテレビをコントロールする

テンキー・カーソル移動キーと、SHIFT または OPT.2 を組み合わせると、専用カラーディスプレイテレビをキーボード上でコントロールできます。

#### そのほかの機能


次のキーを押しながらリセットすると、次のような機能が使えます。

XF3	フロッピーディスクドライブ 0 からクロック周波数10
	MHZで起動する
XF4	フロッピーディスクドライブ 0 からクロック周波数16
	MHzで起動する
XF5	フロッピーディスクドライブ 0 からクロック周波数25
	MHzで起動する
V	表示画面モードを640×480ドットモードにする
	以後このモードで起動する
	液晶カラーディスプレイ(LC-10C1など)を使うと
	きにこの方法で起動する
N	表示画面モードを標準モード(768×512ドット)に戻す
CLR	SRAMの内容を初期化する
OPT.1	フロッピーディスクドライブ 0 からクロック周波数25
	MHZで起動する
SHIFT	RAMをクリアして起動する
HELP	ハードディスクから起動するとき、領域を選択する

### 文字キー

#### 文字の入力

文字キーは、キーの上に書かれているいくつかの文字を選んで入力できます。文字を選ぶときは、ほかのキーと組み合わせて押します。



入力する	ランプの点灯			+ +8/1=
文字	全角	かな	ひらがな	キー操作
7				を押す
				SHIFTを押しながらしたを押す
7	0			を押す
	0			SHIFTを押しながら「なっを押す
t2		0		できずを押す
77		0		SHIFTを押しながらしたかを押す
ヤ	0	0		を押す
ヤ	0	0		SHIFTを押しながらできを押す
to	0	0	0	を押す
10	0	0	0	SHIFT を押しながら を押す

■メモ ローマ字で入力するときは、かなのかわりにローマ字を たができます。

□ メモ ローマ字で「や」を入力するときは、全角 ローマ字 ひらがな のランプが点灯している状態で、YAを押します。

## テレビコントロール、スーパーインポーズの使い方

## テレビコントロールの使い方

#### 専用カラー ディスプレイテレビ

CZ-607D、 CZ-614Dなど。

#### OPT.2 の使用

SHIFT のかわりに
OPT.2を使用することができます。OPT.2
の使用の設定は、SX-WINDOWのコントロールパネルで行います。
詳しくは、「SX-WINDOWユーザーズマニュアル」を参照してください。

#### 音声ミュート

音声を一時的にカットすること。

#### スーパーインポーズ

テレビ画面やビデオ画面とコンピュータ画面の重ね合わせ。専用カラーディスプレイテレビのみの機能。

専用カラーディスプレイテレビでは、テレビコントロール機能を使って、本機のキーボードから直接テレビのチャンネルや音量をコントロールすることができます。

テレビコントロール機能は、本体前面の電源スイッチが切(OFF) のときでも、本体後面のメイン電源スイッチが入(ON)になってい ると、使うことができます。

SHIFT + 1	チャンネル1の選局
SHIFT + 2	チャンネル2の選局
SHIFT + 3	チャンネル3の選局
SHIFT + 4	チャンネル4の選局
SHIFT + 5	チャンネル5の選局
SHIFT + 6	チャンネル6の選局
SHIFT + 7	チャンネル7の選局
SHIFT + 8	チャンネル8の選局
SHIFT + 9	チャンネル9の選局
SHIFT +	チャンネル10の選局
SHIFT + *	チャンネル11の選局
SHIFT + -	チャンネル12の選局
SHIFT + 0	音声ミュートの設定、再度押すと解除
SHIFT + +	スーパーインボーズの設定、再度押すと解除
SHIFT + =	テレビ/外部入力(ビデオなど)の切り替え
SHIFT + .	テレビ画面またはビデオ画面/コンピュータ
	画面の切り替え
SHIFT +,	普通の音量への切り替え
SHIFT + 1	音量アップ、押し続けると最大音量
SHIFT + 1	音量ダウン、押し続けると最小音量
SHIFT + →	チャンネルアップ(1→2→…→12→1→)
SHIFT + ·	チャンネルダウン(12→11→…→1→12→)
SHIFT + CLR	チャンネル番号の表示
	再度押すと表示を消す

## スーパーインポーズの使い方

#### スーパーインポーズ

専用カラーディスプレ イテレビ(CZ-607D、 CZ-614Dなど)のみ で使用できます。 テレビを見ながらコンピュータで作業したり、テレビ画面にメッセージを流すなどと、テレビ画面やビデオ画面にコンピュータ画面を重ねて表示するときは、スーパーインボーズ機能を使います。スーパーインボーズ機能を使うときには、SHIFTを押しながら + を押します。

スーパーインボーズ画面にする前に、次のように設定します。

- ・コンピュータ画面の背景色を黒にする
- ・コンピュータ画面の表示サイズを、256×256ドットまたは512× 512ドットにする
- ・コンピュータ画面の表示モードを、標準解像度ディスプレイモードにする
- IN A SX-WINDOWのように高解像度ディスプレイモードで SX-WINDOWのように高解像度ディスプレイモードで 使用されるときは、スーパーインボーズは使用できません。 インターレース方式で疑似高解像度(512×512ドット)で は、使用できます。

#### ■メモ カーソルの表示位置

スーパーインポーズにしたとき、表示されるコンピュータ 画面サイズが画面より大きくなります(オーバースキャン)。 このため、カーソルのホーム位置が見えなくなります。

## インターレース走査

テレビジョン信号(NT SC信号)では、毎秒60 コマのスピードで2枚 の絵を送り、これを組 み合わせて1枚の絵と して表現します。 これをインターレース 走査」といいます。

■ Xモ 疑似高解像度(512×512ドット)スーパーインポーズ 疑似高解像度(512×512ドット)では、インターレース走 査のため、ちらつきが目立ちます。このようなときは、 256×256ドットモードでの使用をお勧めします。

## デスクトップを使わない操作

#### コマンドモードとは

これまでは、SX-WINDOWによるデスクトップ上からの操作を中心に説明してきましたが、本機にはSX-WINDOWを使わないモードもあります。これが「コマンドモード」です。

「コマンドモード」とは、「Human68k」という名前のOS (Operating System)と、「コマンド」と呼ばれる文字入力 を主体としたシェル(ユーザーとのインターフェース部分)を通し て、コンピュータを動かしている状態のことをいいます。このとき、 「コマンド」と呼ばれる命令を使ってさまざまな作業をすることが できます。

コマンドモードとSX-WINDOWは、その使い方が違うだけで、実際に行われている作業はほとんど同じです。どちらもHuman 68kが行う作業であることに変わりありません。

コマンドモードの使い方については、「Human68kユーザーズマ ニュアル」を参照してください。

#### 1 参照

「Human68kユーザーズマニュアル」

## 表示中の画面をそのまま印刷する

#### ハードコピー

ディスプレイに表示している画面を、そのままの状態でED刷したものを「ハードコピー」といいます。

#### ■ 参照

「SX - WINDOW ユ ーザーズマニュアル」

#### SX-WINDOWのハードコピーをとるには

ED刷する画面を表示し、COPY を押します。

#### コマンドモードのハードコピーをとるには

3種類のハードコピーがとれます。

- · 通常の/ \-ドコピ-....SHIFT + COPY
- ・試し刷りのハードコピー……CTRL+COPY
- · 1/4サイズの/ハードコピー……COPY

## X68000シリーズ用のソフトを使う

■ 参照

Human68kユーザ

#### ■ 参照

「2.3 キーボードの使い方」

#### クロック周波数

コンピュータの処理スピードは、主にメイン CPUのクロック周波数によって決まります。 このクロック周波数が 高いほど処理スピード が速くなります。 X68030シリーズでは、専用ソフトのほかにX68000シリー ズ用として市販されているソフトも使えます。

本機では、X68000シリーズ用のHUMAN,SYS(OS)は使用できませんが、X68000シリーズ用のソフトを起動するためのHUMAN,SYS(OS)が本体内のROMに入っています。 X68000シリーズ用のソフトをお使いになるときは、必ず次の方法で起動してください。

#### 起動のしかた

次のキーを押しながらリセットすると、本体内のROMから HUMAN. SYSを読み込み、フロッピーディスクドライブ 0 から X68000シリーズ用のソフトを起動できます。

XF3	フロッピーディスクドライブ 0 から
	クロック周波数10MHzで起動する
XF4	フロッピーディスクドライブ 0 から
	クロック周波数16MHZで起動する
XF5	フロッピーディスクドライブ 0 から
	クロック周波数25MHzで起動する

#### 注意

- X68000シリーズ用のソフトを起動するときは、必ず上記の操作をしてください。
- 本機はクロック周波数25MHzで高速動作しますが、クロック周波数が25MHzでは市販のX68000シリーズ用のソフトが正常に動作しないことがあります。このようなときは、クロック高波数を10MHzまだは16MHzのモードで起動してください。
- ・市販のX68000シリーズ用のソフトで、上記のように10MHz/16MHzから起動しても動作しないものもあります。

## 取り扱いの注意

■次のことは必ずお守りください。

## 普段使うときは




急激な温度変化によって、空気中の水蒸気が 水滴に変化することです。


暖かい部屋に冷たい水 の入ったコップを置く と、表面に水滴が付く ように、コンピュータ 内に水滴が付いてしま います。 次のようなときは使わないでください。結**露**(けつろ)の原因になります。

- ・湿気の多いところや湯気の立ちこめているとき
- 寒いところから急に暖かいところに持ち込んだとき
- ・暖房した直後の部屋内
- ・エアコン、扇風機などの冷風が直接当たるところ

#### 横置きにしないでください。

操作中には動かさないでくださ い。動かすときは、操作を終わ り電源を切ってください。





衝撃を与えないでください。



水や異物が入らないようにして ください。



#### 水などの異物が入っ たとき

すぐに電源を切って、 電源プラグを抜き、お 買い上げの販売店、ま たはもよりのお客様ご 相談窓口にご連絡くだ さい。

#### 焼け付き


長時間明る<表示した 箇所で、輝度が落ちた り表示がにじんだりす ること。 長時間使うときは、ディスプレイの輝度を下げてください。焼け付きが発生することがあります。




機器を改造したり、指定以外の 機器を使わないでください。




電源・電圧はAC100Vで使ってください。



電源コードやケーブルを傷つけないようにしてください。



電源コードを抜くときは、必ず 差込みプラグを持ってください。



- ・本体上部と後面の通風孔をふさ がないでください。内部温度が 上昇し、故障の原因になるとき があります。
- X68000・X68030シリーズ本体 どうしを外部フロッピーディ スクドライブ用コネクタや SCSIコネクタで接続しない でください。

故障の原因となるときがあり ます。

□ メモ 万一故障したときや異常を感じたときは、使用を中止し、 お買い上げの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口 にご相談ください。

## 本体のお手入れ

汚れが付いたときは、水、または水でうすめた中性洗剤を柔らかい 布に染み込ませて、軽く拭き取ります。

ベンジンやシンナーなど揮発性のものは、塗料が落ちたり変色する 原因となりますので使わないでください。

## マウス・トラックボールのお手入れ

装置の外側とボール以外の内側の汚れは、乾いた布で拭き取ります。 ボールが汚れたときは、次の手順でボールを取り出し、水でうすめ た中性洗剤で洗います。


漂白剤・ベンジン・シンナー・アセトンなどの有機溶剤、ワックス・ クリーム・オイルなどは使わないでください。

また化学雑巾やワックス・オイルの付いた布で拭くと、ボールがすべって使いにくくなります。

コープウス・トラックボールを裏返しにし、ボール脱着ぶたを押しながら「OPEN」の方へ引き寄せます。



2 そのままボール脱着ぶたを持ち上げると、はずれます。ボールを取り出して、マウス・トラックボールを清掃します。



ま手入れが終わったら、取り出した手順と逆の手順で、ボールを元の位置に戻してください。

## フロッピーディスクについて



「SX-WINDOWユー ザーズマニュアル」

#### 2HD

両面高密度トラックの 意味。


ほかに2DDフロッピーディスク (両面倍密度倍トラック・記憶容量約640キロバイト)などがあります。

フロッピーディスクとは、作ったプログラムやデータを保存してお くものです。保存したプログラムやデータが必要なときは、本体に セットして読み出します。

新しいフロッピーディスクを買ったときは、必ずフォーマットして から使ってください。

次のフロッピーディスクを使います。

タイプ	サイズ	記憶容量
2HD	5インチ	約1.2MB(メガバイト)



#### ライトプロテクト

データの書き込みや書き込みをできないようにすることです。ライトプロテクトノッチに専用のシールを貼ると、ライトプロテクトできます。大切なプログラムやデータを誤って消さないようにするときに専用のシールを貼ります。

専用のシールが貼られているときは、フォーマットもできません。

#### ■参照

「SX - WINDOW ユ ーザーズマニュアル」

#### フロッピーディスクの取り扱いの注意

フロッピーディスクには、プログラムやデータが書き込まれています。フロッピーディスクが破損すると使えなくなりますので、大切に保管してください。

大切なフロッピーディスクは、必ずコピーして (バックアップを取って) から使ってください。



### ハードディスクについて

#### ハードディスク

外部記憶装置の一種。 CZ-510Cで内蔵して いるハードディスクは、 記憶容量が80MB (メ ガバイト)あり、1.2MB フロッピーディスク約 70枚分に相当します。

#### SCSI

#### ■ 参照

「3-3 SCSIインターフ エイスの取り扱い」

#### 3 参照

「SX-WINDOWユーザーズマニュアル」 「Human68kユーザーズマニュアル」

#### ハードディスク内蔵タイプ のSCSI規格装置の増設

SCSI規格では、ID番号 0番から7番までの8台の 装置を接続できます。ハードディスク内蔵タイプ のX68030では、本体が 7番、内蔵ハードディス クが0番になっているため、SCSIインターフェイスを持つ装置の接続は、ID番号1番から6番まで の最大6台となります。

## ハードディスクを 使えるようにする作業

「SX-WIDOWユーザ ーズマニュアル」 「Human68kユーザ ーズマニュアル」

#### ハードディスクの特長

ハードディスク内蔵タイプのX68030シリーズには、本体内部に SCSI規格のハードディスクを内蔵しています。

ハードディスクの使い方は、基本的にフロッピーディスクと同じですが、次のような点でフロッピーディスクより優れています。

- 記録できる容量がはるかに多い
- 情報の読み書きが高速である
- プログラムディスクを交換する必要がない

なお、ハードディスク内蔵タイプではないX68030シリーズに、 増設用ハードディスクドライブを内蔵するときは、次のものをお求めください(1星内蔵可能)。

- · CZ-5H08 (80MB)
- · CZ-5H16 (160MB)

#### ハードディスクの使い方

お買い上げのときには、ハードディスクをそのまま使用することは できません。次の作業をすると、ハードディスクを使用できるよう になります。

- ハードディスクの初期化
- ・システムディスク・辞書ディスクなどのコピー
- · CONFIG. SYSの書き替え

このあと、本体前面の電源スイッチを「入」(ON)にすると、ハードディスクから起動し、ドライブが次のようになります。

ハードディスク フロッピーディスクドライブ 0 → ドライブB

フロッピーディスクドライブ1 · ドライブC

ドライブ割り当て

SX-WINDOWのドラ イブトレイまたは、Hu man68kコマンドモー ドのDRIVEコマンドで 確認できます。

#### 自動起動領域

複数の領域のうち、本体前面の電源スイッチを「入」(ON)にしたときに自動的に起動する領域。 SX-WINDOWのHDフォーマット、XまたはHuman68kコマンドモードのFORMATコ

#### ハードディスクからの 起動

マンドで設定します。

お買い求めの状態では、 フロッピーディスの入 ったフロッピーティンの ったフロッピーティンの ときはフロッピーティの ときはハードティスの から、それ以外の から、とき起動します。 SX-WINDOWの コントコードの SWITCH コマンドで変更できます。 また、ハードディスクを領域分割したときは、次のようになります。

例: ハードディスクを2つの領域に分割したとき

ハードティスク(領域1) · ドライブA

ハードティスク(領域2) ・ ドライブB

フロッピーディスクドライブ 0 → ドライブC

フロッピーディスクドライブ1 · ドライブD

上のようにハードディスクを領域分割したときは、自動起動領域から起動します。

起動時に起動する領域を選びたいときは、次のようにします。

HELP を押しながらリセットスイッチを押します。

X68000 HARD DISK IPL MENU

(2) Human68k

カーソルキーで選択してリクーソキーを押していたさい。選択したものを自動起動として登録します

**2** 起動する領域の番号を確認し、↓ ↑ で領域を指定し、 
を 
押します。

選択した領域から起動します。また、次回の起動時も同じ領域から起動します。

以後ハードディスクへの読み書きをすると、本体前面のハードディ スクドライブアクセス表示用ランプ(HDBUSY)が赤色に点灯します。 ■ メモ ハードディスクからの起動に設定されているときに、プロッピーディスクから起動するときは、OPT.1 を押したままリセットスイッチを押し、OPT.1 をしばらく押し続けてください。また、ハードディスクに何らかの異常が発生して、ハードディスクから起動できなくなったときにもOPT.1 を使ってフロッピーディスクから起動してください。

#### ID番号の変更

ほかのSCSI装置を同時に接続するときは、その装置のID番号と本体内蔵ハードティスクのID番号ならびに、本体のID番号が同じ番号にならないようにしてください。

## 起動装置の変更

「3.3・CPU本体のID 番号や起動装置を変更 する」

## SWITCHコマンド


Human68kユーザ

#### 内蔵ハードディスクのID番号設定について

本体内蔵ハードディスクのID番号は0番に設定されています。ID番号の変更が必要なときは、本体後面のID番号切り替えスイッチで設定変更してください。

ID番号を切り替えたあと、システムディスクで起動し、次のように して変更したSCSIのID番号を起動装置に設定してください。

- ·SX-WINDOWシステムディスクで起動するとき
  - ……コントロールパネルの (起動スイッチ)を実行し、「起動装置」でSCSIのID番号を変更する
- · Human68kシステムディスクで起動するとき
- ……SWITCHコマンドを実行し、「BOOT」で起動するSCSIのID番号を変更する



#### バックアップ

「SX-WINDOWユーザーズマニュアル」の「3-3 バックアップコピーとは」、または「Human68kユーザーズマニュアル」のBACKUPコマンド、COPYALLコマンドを参照してください。

#### ハードディスク取り扱い上の注意

- ・HD BUSYが赤色に点灯してハードディスクの動作中は、本体 に強い衝撃や振動を与えたり、電源を切ったりしないでください。 ハードディスクの保存したデータが壊れる可能性があります。
- ・ハードディスクが壊れると、保存してあるデータを回復すること ができなくなります。こまめにフロッピーディスクに保存(バック アップ)してください。
- ・Human68k ver.1.0で動作するソフトは、内蔵ハードディスクを使用できません。

# 3

## 周辺機器を接続して使うには

## RAM・数値演算プロセッサを増設するには

#### **RAM**(ランダムア クセスメモリ)

プログラムやデータな どを読み書きできるメ モリ。

本機には、メインメモリとして4MB(メガバイト)のRAMが標準で 装備されており、また、増設RAM用の専用ソケットも、本体内部 に装備されています。メインメモリは、この増設RAM専用ソケッ トを使用し、最大12MBまで増設することができます。本体内部の 専用ソケットに増設できるRAMには、2種類あります。

専用ソケット装着用4MB増設RAMボード(CZ-5BE4) (別売)

本体内部の増設RAMボード専用ソケットにセットします。増設 RAMボード上には、4MB増設用RAM専用のソケットがありま す。

ボード装着用4MB増設RAM(CZ-5ME4)(別売) 増設RAMボード(CZ-5BE4の専用ソケット)にセットします。 CZ-5ME4とCZ-5BE4を利用することにより標準メインメ モリと合計で最大12MBまで増設することができます。

※CZ-5ME4はCZ-5BE4がなければ増設できません。専用 ソケットでメモリを増設する場合は、必ずCZ-5BE4を先に 増設してください。

#### ■ 参照

FSX-WINDOWI-ザーズマニュアル「4-5 コントロールパネル」

#### ■メモ RAMの増設について

RAMICOUT

RAMを増設したときは、増設したメモリを使用できるよ うに設定する必要があります。詳しくは、「SX-WINDOW ユーザーズマニュアル」「4-5 コントロールパネル」を参 照してください。


#### 数値演算プロセッサ

数値計算を高速に処理します。

#### 数値演算プロセッサ(CZ-5MP1)(別売)について

数値演算プロセッサ(CZ-5MP1)は、専用のソケットにセットして使います。

#### RAMと数値演算プロセッサの増設




※増設RAM・数値演算プロセッサは、サービスマンが取り付けを行います。詳しくは、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。


## 拡張ボードを使うには

## 拡張ボードの取り付け方

- 本体の電源を切ります。 本体前面の電源スイッチ・本体後面のメイン電源スイッチを両方とも 「切」(OFF)にします。
- 拡張ボードの表と裏の両側に1つずつカードプラを取り付けます。取 り付けは拡張ポードの穴に、カードブラの突起を差し込みます。



本体のスロットカバーを取りはずします。 ピス(ねじ)をはずしたあと、スロットカバーを取りはずします。カ バーは2つとも取りはずした方が、作業が容易になります。



#### 拡張ボード


コンピュータの機能を 拡張するためのボード です。1/0スロットにセ ツトして使います。2枚 まで取り付けることが てきます。

#### 1/0(アイオー)スロ ット

拡張ボードをセットす る場所。

I/OはInput(インプッ ト)、Output(アウト ブット) のことで、ア 一夕の入出力を意味し ます。


レールガイドにそって拡張ポードを差し込みます。
拡張ポードは部品の付いている面を左側にして差し込みます。



- 5 カードプラの平らな部分を指で押し、カチンと手ごたえがあるまで差 し込みます。
- 拡張ボードを引つ張り、差し込みの状態を確かめます。
  拡張ボードが簡単に抜けるときは、もう一度カードブラを押して、確実に差し込んでください。
- 拡張ボードからカードプラを取りはずします。
- スロットカバーを取り付けます。
   ではずしたスロットカバーをはめ、ビスで固定します。
   ただし、コネクタ付きの拡張ボードを取り付けるときは、拡張ボードに付属の専用スロットカバーを使ってください。

## 拡張ボードの取りはずし方

- 本体の電源を切ります。
  本体前面の電源スイッチ・本体後面のメイン電源スイッチを両方とも「切」(OFF)にします。
- アスロットカバーを取りはずします。
- 差し込まれている拡張ボードの左右両側に1つずつカードプラを取り 付けます。
- カードブラを外側に開くようにして、拡張ボードを引き出します。



- 拡張ボードを抜き取ります。
- スロットカバーを取り付けます。

## SCSIインターフェイスの取り扱い

#### SCSI


Small Computer System Interfaceの略。

バソコンと周辺機器の 間でデータを交換する ための標準規格です。

#### SCSIインターフェイスについて

本機には、SCSIインターフェイスを持っているハードディスクや 光磁気ディスクなどの外部装置を、7台まで(ハードディスク内蔵タ イプでは6台まで)接続できます。

接続した各装置には、0~6までのID番号が付き、本体は7です(/)ードディスク内蔵タイプでは1~6までのID番号が付きます)。SCSIインターフェイスを持つ装置を接続するときは、両端の装置にターミネータを取り付ける必要があります。本機には内部にターミネータが取り付けてありますので、外部の終端に接続されている装置にのみターミネータを取り付け、そのほかの装置のターミネータは取りはずしてください。



#### SCSIコネクタの 信号配置

■ 参照

「付録 9.SCSIコネ クタ」

> 装置の接続やターミネータの取り付け、取りはずしについては、各 装置の取扱説明書をご覧ください。

#### CPU本体のID番号や起動装置を変更する

#### SX-WINDOWで変更する手順

①SX-WINDOWシステムディスクをドライブ 0 に、SX-WINDOWアプリケーションディスク1をドライブ1に入れて立ち上げる

②テスクアクセサリアイコンのボップアップメニューを表示する

③ コントロールバネル を選ぶ

コントロールパネルウィンドウの表示

④ 熨 (起動スイッチ)を選ぶ

ダイアログの表示

⑤ CPU本体のID番号または起動装置を選ぶ

⑥ 設定 を左ボタンでクリックし、終了(またはリセット)する

■ メモ ほかの装置と同じ番号は使えません。 設定した内容は、リセットしたあとに有効になります。

#### ■ 参照

「2-8・ハードディスク について」

■ 参照

「SX - WINDOW ユ ーザーズマニュアル」

#### 起動装置

システムを起動する装 置です。


## コラム

#### SCSI装置からシステムが起動できないとき

次のような場合は、内蔵ハードディスクなどのSCS1装置から、 システムを起動できないときがあります。

#### 例

ハードディスク内蔵タイプにID番号1番の光磁気ディスクを接続し、 起動装置を "SCSI" の "1" と設定して、光磁気ディスクからシ ステムを起動していた場合



#### ■ 参照

SX WINDOWユー ザーズマニュアル」 光磁気ディスクを取り外すなどして、内蔵ハードディスク(SCSID 0番)からシステムを起動する必要が生じたときに、起動装置を、"標準"と設定するだけでは、システムを検索する装置は、

フロッピーディスク · SCSI ip 1番の装置 · RAM

となり、SCSIn 0番の内蔵ハードディスクは検索しません。 この場合システムのフロッピーディスクが挿入されていないと

#### 「ディスクから起動できません………」

というメッセージが表示されて、システムを起動することができませ ん。

"標準"の設定は、フロッピーディスク、ハードディスク、RAMを順番に検索するように設定するだけで、ハードディスク(SCSI装置)の中のどの装置から起動するかという情報は変更されません。 上記のように"標準"の設定を行う場合は起動装置を"SCSI"の"0"として、システムを起動する装置のID番号を変更し、リセットした後、再度起動スイッチから"標準"を設定してください。

#### ■参照

「Human68kユーザー ズマニュアル」 ■ メモ コマンドモードの「SWITCH」コマンドで起動装置を 設定する場合も、同様に "SCSI 0" と設定し、リセッ トしてから再度「SWITCH」コマンドで "STD" と 設定してください。

## 640×480ドットモードについて

本機には表示画面モードとして、640×480ドットモードがあります。この モードではSX-WINDOW、ならびにSX-WINDOW対応のアプリケー ションソフトを、液晶ディスプレイ: LC-1 OC1などとの組み合わせでご 使用いただけます。この場合は、キーボードのVを押しながら本機を起動 してください。

以降、このモードで起動するように設定されます。解除する場合は、キーボードの N を押しながら起動してください。

- ヌモ OSは Human68K ver.3.0以上を、SX-WINDOW は、ver.3.0以上のものをご使用ください。
- ■ヌモ キーボードの CLR を押しながら起動し、SRAMを初期化しても、このモードを解除することができます。この場合はSRAMに登録された他の設定もすべて解除されます。

ボップアップメニュー デスクトップの整頓 **国参照** 

「SX - WINDOW ユ ーザーズマニュアル』

- ヌモ SX-WINDOWを640×480ドットモードで表示した場合、 最初にデスクトップ上のアイコンが画面にあらわれないことが あります。この場合、ボップアップメニューから「デスクトッ プの整頓」を選択するなどして、画面に表示させてください。
- □注意 SX-WINDOWならびにSX-WINDOW対応のアプリケーションソフト以外は、640×480ドットモードで使用することができません。
- ○注意 640×480ドットモードのSX-WINDOWから、SX-WINDOWに対応していないアプリケーションソフトを起動しないでください。 万一起動した場合、 画面に不都合が生じるときがあります。 この場合本体天面のリセットスイッチを押して、 SX-WINDOWを再起動してください。

付録

## 仕様一覧

	項	<b>a b</b>	<b>仕</b> 様	
プロ	)t	シンサ	MC68EC030 (25MHz)	
ROM			IPL、BIOSなど 256KB キャラクタゼネレータ 768KB 16×16ドット・24×24ドット 全角 (JIS第1水準・第2水準漢 8×16ドット・12×24ドット 半角 8×8ドット・12×12ドット 1/4角	字)
RAM			メインメモリ4MB (最大12MBまで拡張可能)テキスト用VRAM512KB (ピットマップ表示方式)グラフィック用VRAM512KB (ピットマップ表示方式)スプライト用VRAM32KBスタティックRAM16KB	
実画面エリアサテキスト1024×1024ドット 4プレーン表示能力グラフィック1024×1024ドット 4プレーン (512×512ドット 16プレーン *各ピットマップ方式				
テキスト表示 実画面エリア 1024×1024ドットのとき ・高解像度モード768×512ドット 640×480ドット 512×512ドット 512×256ドット 256×256ドット ・標準解像度モード…512×240ドット 256×240ドット 「512×480ドット インターレース			・高解像度モード768×512ドット 640×480ドット 512×512ドット 512×256ドット 256×256ドット ・標準解像度モード…512×240ドット 256×240ドット 512×480ドット	を指定可能
		グラフィック表示	実画面エリア 1024×1024ドットのとき ・高解像度モード768×512ドット 640×480ドット 512×512ドット 512×256ドット 256×256ドット 256×256ドット 256×240ドット 256×240ドット 512×480ドット インターレース	ごとに65536 を指定可能 時に限り、 範囲内で

		実画面エリア 512×512ドットのとき・高解像度モード512×512ドット 512×256ドット 512×256ドット 256×256ドット・標準解像度モード…512×240ドット 256×240ドット 256×240ドット 0256色を指定可能(2面) 512×480ドット (3) ドットごとに65536色から任意 インターレース の16色を指定可能(4面) *オーバースキャンしたときは、表示ドット数が上記より少なくなります		
	スプライト	パターン定義 サイズ : 16×16ドット/パターン 定義数 : 128パターン (パックグラウンド未使用時最大256パターン) 色 : 1パターンにつき16色/65536色 (ドット単位) 表 示 座標系 : 1024×1024ドット 表示画面: 水平512ドットのr256ドット 重直512ラインのr256ライン 表示制限: 128スプライト/画面、32スプライト/ライン		
	特殊機能	スムーズスクロール/特殊画面制御機能/プライオリティ機能/ パレット機能/半透明機能/スーパーインボーズ機能 など		
t	ウンド機能	FM音源 : 2ch、8オクターブ、8重和音同時出力 音声合成 : AD PCM(Adaptive Differential PCM)		
	ロッピーディスク ライブ	1.2Mバイトタイプの5.25インチフロッピーティスクドライブ(オートロード/オートイジェクト機能)2基搭載		
	ードディスク	80M/160M/バイトタイプの2.5インチSCSI規格ハードディスクドライブ 1基内蔵可能(CZ-500C) 80M/バイトタイプの2.5インチSCSI規格ハードディスクドライブ 1基内蔵(CZ-510C)		
λ	力装置	マウス・トラックボール、ASCII準拠フルキーボード		
7	ンターフェイス	プリンタ(セントロニクス社仕様に準拠)/ジョイスティック(2個)/アナログ RGB出力/テレビコントロール/オーディオ入出力/RS-232C/外部フロッ ピーディスク/マウス/イメージ入力端子/SCSI/キーボード		
専	用ソケット	増設RAM用ソケット/数値演算プロセッサ用ソケット		
拉	張1/0スロット	2スロット内蔵(10MHz駆動)		

OS·言語	Human68k, X-BASIC, SX-WINDOW		
消費電力	定格38W(CZ-500C)/40W(CZ-510C)(最大99W 待機時6W以下)		
動作温度·湿度範囲	10°C~35°C、35~75%		
外形寸法 重量	本体 幅155×高さ363×奥行き270mm 7.8kg(CZ-500C) 8.0kg(CZ-510C)		
	キーボード 幅463×高さ 33×奥行き196mm 1.5kg マウス・トラックボール 幅 73×高さ 32×奥行き105mm 0.14kg		
マウス・トラックボール	同梱		
付属ソフト	SX-WINDOW、Human68k、X-BASIC、日本語マルチフォントエディタ、辞書、ほか		

## 周辺機器一覧表

#### ●カラーディスプレイ

形名	品名	ドットビッチ	備考
CZ-607D	14型カラーディスプレイテレビ	0.31mm	水平走査周波数 15k/31kHz 自動選択 (アナログRGB入力専用) テレビチューナー内蔵 リモコン付 チルトスタンド付
CZ-614D	15型カラーディスプレイテレビ	0.31mm	水平走査周波数 15k/24k/31 kHz自動選択 (アナログRGB入力専用) テレビチューナー内蔵 リモコン付 スピーカー2個付 チルトスタンド付
CZ-608D	14型カラーディスプレイ	0.28mm	水平走査問波数 15k/31kHz 自動選択 ノングレア帯電防止コート付 (アナログRGB入力専用) チルトスタンド付
CU-21HD	21型カラーディスプレイ	0.52mm	水平走査周波数 15k/24k/31 kHz自動選択 (アナログRGB入力専用) ステレオアンプ内蔵 スピーカー 2 個付
LC-10C1	10.4型TFTカラー液晶	0.33×0.33mm	VGAモード(640ドット×480ライン)専用 スタンド付 アナログRGB信号ケーブル (AN-1515X)別売 (SX-WINDOW上のソフトに限定されます)

#### ●プリンタ

形名	品名	備考	
CZ-8PG1	24ピンカラー漢字プリンタ (80桁 [バイカ文字])	印字速度: 〈( )内は高速印字〉 82(246)字/秒 [パイカ文字] 53(105)字/秒 [漢字] JIS第1、第2水準漢字ROM内蔵 ブッシュ方式の内蔵型トラクタユニット セミオートローディング機能 官製はがき印字可能	
CZ-8PG2	24ピンカラー漢字プリンタ (136桁 [バイカ文字])	印字速度: 〈( )内は高速印字〉 82(246)字/秒 [バイカ文字] 53(105)字/秒 [漢字] JIS第1、第2水準漢字ROM内蔵 プッシュ方式の内蔵型トラクタユニット セミオートローディング機能 官製はがき印字可能	
CZ-8PK10	24ピン漢字プリンタ (136桁 [パイカ文字])	印字速度: 〈( )内は高速印字〉 50(150)字/秒 [パイカ文字] 32(64)字/秒 [漢字] JIS第1、第2水準漢字ROM内蔵 プッシュ方式の内蔵型トラクタユニット セミオートローディング機能 官製はがき印字可能	
CZ-8PC5-BK	48ドット熱転写 カラー漢字プリンタ (80桁 [パイカ文字])	印字速度: 〈( )内は高速印字〉 70(130)字/砂 [パイカ文字] 46(86)字/砂 [漢字] JIS第1、第2水準漢字ROM内蔵 明朝体にくわえて、ゴシック体を標準装備	
IO-735X-B	カラーイメージジェット	インクジェット方式の高品位カラープリンタ	

#### 補助記憶装置

形名	品名	備考
CZ-6FD5	5.25インチ増設用フロッピ ーディスクドライブ	5.25インチ増設用フロッピーディスクドライブ。 ドライブ番号変更可能。接続ケーブル同梱
CZ-6MO1	光磁気ディスクユニット	記憶容量両面594MB、SCSI規格。 接続ケーブル(CZ-6CS1)別売
CZ-5H08	増設用/\ードディスクドラ イブ	記憶容量80MB、SCSI規格。本体内蔵タイプ
CZ-5H16	増設用ハードディスクドラ イブ	記憶容量160MB、SCSI規格。本体内蔵タイプ

#### ●そのほかの周辺機器

形名	品名	備考
CZ-5BE4	4MB増設RAMボード	X68030専用4MB増設RAMボード
CZ-5ME4	4MB增設RAM	CZ-5BE4用4MB增設RAM
CZ-5MP1	数値演算プロセッサ	X68030専用ソケット装着用数値演算プロセッサ MC68882
JX-220X	カラーイメージスキャナ	最大A4サイズの原稿をフルカラーで読み取り。RS- 232Cおよびパラレルインターフェイスを標準装備
CZ-8NJ1	ジョイカード	2ポタンタイプのジョイカード
CZ-8NJ2	インテリジェントコントロ ーラ(CYBER STICK)	前後左右256階段のコントロールが可能。各種トリガーを装備したアナログタイプのコントローラ
CZ-6SD1	システムラック	オリジナルシステムラック
CZ-6TU	RGBシステムチューナー	ビデオ入力端子/モニター出力端子/リモコン装備
BF-68PRO	高性能CRTフィルター	14/15型用CRTフィルター
CZ-8LM1	RS-232Cケーブル	平行接続型、コンピュータとモデムなどの専用接続 ケーブル
CZ-8LM2	RS-232Cケーブル	クロス接続型、コンピュータ同士などの専用接続ケ ーブル
CZ-6CS1	SCSIケーブル	SCSI交換ケーブル(ハーフピッチ/フルピッチ)
AN-S100	アンプ内蔵スピーカー	アンプ付、2本1組


## インターフェイスの仕様

#### コネクタの入出力信号

X68030には次のような入出力コネクタ(端子)があり、コンピュータ本体の後面(一部は前面)に出ています。コネクタの位置は、「1-3 各部分の名前をおぼえよう」をご覧ください。

- 1 ヘッドホン端子 (PHONES)
- 2 ジョイスティック用コネクタ (JOY STICK) 1 (前面)、2 (後面)
- 3 キーボードコネクタ (KEYBOARD)
- 4 マウス用コネクタ (MOUSE)
- 5 オーディオ入力端子 (AUDIO IN)
- 6 オーディオ出力端子(AUDIO OUT)
- 7 RS-232Cコネクタ (RS-232C)
- 8 外部フロッピーディスクドライブ用コネクタ (EXTERNAL FDD)
- 9 SCSIコネクタ (SCSI)
- 10 アナログRGB信号出力用コネクタ (ANALOG RGB OUT)
- 11 専用カラーディスプレイテレビコントロール用コネクタ(TV CONTROL)
- 12 プリンタ用コネクタ (PRINTER)
- 13 イメージ入力用コネクタ (IMAGE IN)
- 14 拡張/ 0スロット端子


#### 1.ヘッドホン端子



端子No.	信号名	1/0	備考
1	GND	-	グランド
2	L	Out	音声信号(左)
3	R	Out	音声信号(右)


#### 2. ジョイスティック用コネクタ (アタリ社規格準拠)

ジョイスティック1




端子No.	信号名	1/0	備考		
1	IOA0	In	8255のPA0端子		
2	IOA1	In	8255のPA1端子		
3	IOA2	In	8255のPA2端子		
4	IOA3	In	8255のPA3端子		
5	Vcc1	Out	+5V		
6	IOA5	1/0	8255のPA5/PA6端子		
7	IOA6	1/0	8255のPA6/PA7端子		
8	IOC4	Out	8255のPC4端子		
9	GND	-	グランド		
		-			

ジョイスティック2




端子No.	信号名	1/0	備考			
1	IOB0	In	8255のPB0端子			
2	IOB1	In	8255のPB1端子			
3	IOB2	In	8255のPB2端子			
4	IOB3	In	8255のPB3端子			
5	Vcc1	Out	+5V			
6	IOB5	In	8255のPB5端子			
7	IOB6	In	8255のPB6端子			
8	1005	Out	8255のPC5端子			
9	GND	1-	グランド			

## 3.キーボードコネクタ




1	110		
	Vcc2	Out	+5∨
2	MOUSE DATA	Out	マウステータ
3	KEYRXD	In	キー受信アータ
4	KEYTXD	Out	キー送信アータ
5	READY	Out	キーデータ送出許可/禁止
6	REMOTE	In	リモート信号
7	GND	-	グランド

## 4.マウス用コネクタ




端子No.	信号名	1/0	備考
1	Vcc1	Out	+5V
2	MS CTRL	Out	コントロール信号
3	MS DATA	In	マウステータ
4	GND	-	グランド
5	GND	1-	グランド

#### 5.オーディオ入力端子




端子No.	信号名	1/0	備考
1	GND	-	グランド
2	LINEIN	In	音声入力
3	N.C	-	非接続

#### 6.オーディオ出力端子




端子No.	信号名	1/0	備考
1	GND	-	グランド
2	L	Out	オーディオ(左)出力
3	R	Out	オーディオ(右)出力

#### 7.RS-232Cコネクタ



端子No.	信号名	1/0	備考			
1	FG	10-21	保安用アース			
2	TxD	Out	送信アータ			
3	RxD	In	受信データ			
4	RTS	Out	送信要求			
5	CTS	In	送信可			
6	DSR	In	データセットレディ			
7	SG	-	信号用アース			
8	CD	In	キャリア送出			
9	N.C	-	非接続			
10	N.C	-	非接続			
11	N.C	1-1	非接続			
12	N.C	-	非接続			
13	N.C	-	非接続			
14	N.C	-	非接続			
15	ST2	In	送信信号エレメントタイミング			
16	N.C	10-0	非接続			
17	RT	In	受信信号エレメントタイミング			
18	N.C	-	非接続			
19	N.C	1-0	非接続			
20	DTR	Out	データターミナルレディ			
21	N.C	-	非接続			
22	CI	In	被呼表示			
23	N.C	-	非接続			
24	ST1	Out	送信信号エレメントタイミング			
25	N.C	-	非接続			

#### 8.外部フロッピーディスクドライブ用コネクタ




40ピンハーフピッチ型コネクタ

端子No.	信号名	1/0	備考
1	DISK TYPE	Out	ディスクタイプ選択信号
	SELECT		
2	N.C	-	非接続
3	DRIVE SELECT 3	Out	ドライブ選択信号3
4	INDEX	In	ディスクインデックス信号
5	DRIVE SELECT 0	Out	ドライブ選択信号0
6	DRIVE SELECT 1	Out	ドライブ選択信号1
7	DRIVE SELECT 2	Out	ドライブ選択信号2
8	MOTOR ON	Out	モーター起動信号
9	DIRECTION	Out	ヘッド移動方向信号
10	STEP	Out	ヘッド移動信号
11	WRITE DATA	Out	書き込みデータ信号
12	WRITE GATE	Out	書き込みゲート信号
13	TRACK 00	In	トラック0
14	WRITE PROTECT	In	書き込み防止信号
15	READ DATA	In	読み出しデータ信号
16	SIDE SELECT	Out	ヘッド切り替え信号
17	READY	In	ドライブレティ信号
18	N.C	-	非接続
19	N.C	-	非接続
20	OPTION SELECT 0	Out	オプションセレクト0
21	OPTION SELECT 1	Out	オプションセレクト1
22	OPTION SELECT 2	Out	オプションセレクト2
23	OPTION SELECT 3	Out	オプションセレクト3
24	EJECT	Out	イジェクト信号
25	EJECT MASK	Out	イジェクトマスク信号
26	LED BLINK	Out	LED点滅信号
27	DISK IN	In	ディスク挿入信号
28	ERR DISK	In	ディスク誤挿入信号
29	FDD INT	In	ディスク割り込み信号
30	GND	_	グランド
31	GND	-	グランド
32	GND	U-U	グランド
33	GND	-	グランド

34	GND	_	グランド
35	GND		グランド
36	GND	-	グランド
37	N.C	10-	非接続
38	GND	_	グランド
39	GND		グランド
40	GND	-	グランド

#### 9.SCSIコネクタ




50ピンハーフビッチ型コネクタ

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	機能
1	GND	26	DB0	テータバスビット0
2	GND	27	DB1	テータバスビット1
3	GND	28	DB2	アータバスビット2
4	GND	29	DB3	アータバスビット3
5	GND	30	DB4	テータバスビット4
6	GND	31	DB5	アータバスビット5
7	GND	32	DB6	アータバスビット6
8	GND	33	DB7	アータバスビット7
9	GND	34	DBP	データバスバリティービット
10	GND	35	GND	
11	GND	36	GND	
12	GND	37	GND	
13	OPEN	38	TERMPWR	終端回路用電源
14	GND	39	GND	
15	GND	40	GND	
16	GND	41	ATN	アテンション条件を示す信号
17	GND	42	GND	
18	GND	43	BSY	バス使用中を示す信号
19	GND	44	ACK	プータ転送肯定応答信号
20	GND	45	RST	リセット信号
21	GND	46	MSG	メッセージフェーズを示す信号
22	GND	47	SEL	選択信号
23	GND	48	C/D	コマンドカデータフェーズかを示す
24	GND	49	REQ	アータ転送要求信号
25	GND	50	1/0	アータの方向を示す信号


不均衝型 (シングルエンド型) ANSI X3, 131-1986準拠

#### 10.アナログRGB信号出力用コネクタ




端子No.	信号名	1/0	備考
1	ROUT	Out	アナログ0.7 (75Ω終端時)
2	GND	-	グランド
3	GOUT	Out	アナログ0.7V:- (75Ω終端時)
4	GND	-	グランド
5	BOUT	Out	アナログ0.7Vμμ (75Ω終端時)
6	GND	-	グランド
7	YS	Out	コンピュータアータの有無を示す
8	GND	- ()	グランド
9	N.C	( <del>-</del> )	非接続
10	AUDIO L	Out	音声信号 左
11	AUDIO R	Out	音声信号 右
12	GND	( <del>-</del> )	グランド
13	N.C	( <del>-</del> )	非接続
14	H-SYNC	Out	水平同期信号 TTLレベル
15	V-SYNC	Out	垂直同期信号 TTLレベル

#### 11.専用カラーディスプレイテレビコントロール用コネクタ




端子No.	信号名	1/0	備考
1	EX HSYNC	In	外部水平同期信号 TTLレベル
2	EX VSYNC	In	外部垂直同期信号 TTLレベル
3	TV POWER ON/OFF	Out	テレビパワーオン/オフ信号
4	TV REMOTE	In	テレビリモート信号
5	Vcc1	Out	+5∨
6	GND	-	グランド
7	GND	-	グランド
8	N.C	_	非接続

#### 12.プリンタ用コネクタ



端子No.	信号名	1/0	備考
1	STROBE	Out	負極性のブリンタに出力するライトストローブ信号
2	PA0	Out	パラレルデータ
3	PA1	Out	パラレルデータ
4	PA2	Out	パラレルデータ
5	PA3	Out	パラレルデータ
6	PA4	Out	パラレルデータ
7	PA5	Out	パラレルデータ
8	PA6	Out	パラレルデータ
9	PA7	Out	パラレルデータ
10	N.C	-	非接続
11	BUSY	In	プリンタガレティ状態のとき "LOW" レベルになる
12	N.C	-	非接続
13	GND	-	グランド
14	GND	1-1	グランド


#### 13.イメージ入力用コネクタ



#### 30ピンハーフビッチ型コネクタ

端子No.	信号名	1/0	備考
1	VHT	Out	シースルーカラー
2	GND	-	グランド
3	ADD11	In	アナログテジタル変換データ
4	ADD10	In	アナログデジタル変換データ
5	ADD9	In	アナログデジタル変換データ
6	ADD8	In	アナログデジタル変換データ
7	ADD7	In	アナログデジタル変換データ
8	ADD6	In	アナログアジタル変換データ
9	ADD5	In	アナログデジタル変換データ
10	ADD4	In	アナログデジタル変換データ
11	ADD3	In	アナログアジタル変換アータ
12	ADD2	In	アナログデジタル変換データ
13	ADD1	In	アナログデジタル変換データ
14	ADD0	In	アナログデジタル変換データ
15	QA	Out	ドットクロック
16	TVREMOTE	Out	テレビリモート信号
17	TV ON/OFF	Out	テレビパワーオン/オフ信号
18	EX VSYNC	In	外部垂直同期信号 TTLレベル
19	EX HSYNC	In	外部水平同期信号 TTLレベル
20	VCC1	Out	+5V
21	GND	-	グランド
22	CD4	Out	コンピュータ制御信号
23	CD3	Out	コンピュータ制御信号
24	CD2	Out	コンピュータ制御信号
25	CD1	Out	コンピュータ制御信号
26	CD0	Out	コンピュータ制御信号
27	ADD15	In	アナログデジタル変換データ
28	ADD14	In	アナログデジタル変換データ
29	ADD13	In	アナログデジタル変換データ
30	ADD12	In	アナログデジタル変換データ

#### 14.拡張I/Oスロット端子 (A)



端子No.	信号名	1/0	備考
1	GND	-	グランド
2	20M	Out	20MHzクロック
3	GND	-	グランド
4	DB0	1/0	データバス
5	DB1	1/0	データバス
6	DB2	1/0	データバス
7	DB3	1/0	テータバス
8	DB4	1/0	テータバス
9	DB5	1/0	データバス
10	DB6	1/0	データバス
11	GND	-	グランド
12	DB7	1/0	データバス
13	DB8	1/0	データバス
14	DB9	1/0	データバス
15	DB10	1/0	データバス
16	DB11	1/0	データバス
17	DB12	1/0	データバス
18	DB13	1/0	データバス
19	DB14	1/0	データバス
20	DB15	1/0	データバス
21	GND	-	グランド
22	Vcc3	Out	+12V
23	Vcc3	Out	+12V
24	FC0	1/0	ファンクションコード (MPUの実行中の状態を示す)
25	FC1	1/0	ファンクションコード (MPUの実行中の状態を示す)

26	FC2	1/0	ファンクションコード (MPUの実行中の状態を示す)
27	AS	1/0	アドレスバス上の有効データが確定している
28	LDS	1/0	下位データストローブ
29	UDS	1/0	上位データストローブ
30	R/W	1/0	MPUを基準にデータ転送の方向を示す
31	N.C	-	非接続
32	Vcc4	Out	-12V
33	Vcc4	Out	-12V
34	N.C	-	非接続
35	EXAVEC	In	割り込みアクノリッジ・サイクル中にオートペクタを要求する るための信号
36	EXDTACK	1/0	データ転送の完結
37	EXRESET	Out	外部リセット
38	HALT	1/0	In:MPUのホールト要求 Out:システム停止
39	EXBERR	1/0	外部バスオベレーションの異常を示す
40	N.C	-	非接続
41	GND	-	グランド
42	Vcc2	Out	+5V
43	Vcc2	Out	+5V
44	N.C	-	非接続
45	N.C	-	非接続
46	N.C	-	非接続
47	N. C	-	非接続
48	INH2	Out	メインメモリリフレッシュサイクル
49	Vcc1	Out	+5V
50	Vcc1	Out	+5V

(B)

端子No.	信号名	1/0	備考	
1	GND	-	グランド	
2	10M	Out	10MHzクロック	
3	10M	Out	10MHzクロック	
4	N.C	-	非接続	
5	AB1	1/0	アドレスパス	
6	AB2	1/0	アドレスバス	
7	AB3	1/0	アドレスバス	
8	AB4	1/0	アドレスバス	
9	AB5	1/0	アドレスバス	
10	AB6	1/0	アドレスパス	
11	GND	-	グランド	
12	AB7	1/0	アドレスバス	
13	AB8	1/0	アドレスバス	
14	AB9	1/0	アドレスバス	
15	AB10	1/0	アドレスバス	
16	AB11	1/0	アドレスバス	
17	AB12	1/0	アドレスバス	
18	AB13	1/0	アドレスバス	
19	AB14	1/0	アドレスバス	
20	AB15	1/0	アドレスバス	
21	GND	-	グランド	
22	AB16	1/0	アドレスバス	
23	AB17	1/0	アドレスバス	
24	AB18	1/0	アドレスバス	
25	AB19	1/0	アドレスバス	
26	AB20	1/0	アドレスバス	
27	AB21	1/0	アドレスバス	
28	AB22	1/0	アドレスバス	
29	AB23	1/0	アドレスバス	
30	IDDIR	Out	データバストランシーバ方向制御信号	
31	N.C	-	非接続	
32	HSYNC	Out	水平同期信号	
33	VSyNC	Out	垂直同期信号	
34	DONE	1/0	プロック転送完了 (DMA)	
35	DTC	Out	デバイス転送完了 (DMA)	
36	EXREQ	In	外部要求 (DMA)	
37	EXACK	Out	外部許可 (DMA)	
38	EXPCL	1/0	外部周辺コントロール (DMA)	

39	EXOWN	1/0	外部OWN (DMA)
40	EXNMI	In	外部NMI
41	GND	-	グランド
42	IRQ2-n	In	割り込み要求 (n: スロット 1 or 2)
43	IRQ4-n	-In	割り込み要求 (n: スロット 1 or 2)
44	IACK2-n	Out	割り込み許可 (n: スロット 1 or 2)
45	IACK4-n	Out	割り込み許可 (n: スロット 1 or 2)
46	BRn	In	パスリクエスト
47	BGn	Out	バスグラント
48	BGACK	1/0	バスグラントアクノリッジ(ほかのデバイスがバスマスタになったことを示す)
49	Vcc1	Out	+5V
50	Vcc1	Out	+5V

# 索引

A~Z	含行
ID番号 ······ 51	正面マーク
ID番号 (内蔵ハードディスク) 43	辞書ディスク
1/0 (アイオー) スロット 48	ジョイスティック用コネクタ 6.8,65
HD BUSY 7	数値演算プロセッサ 46
Human68kシステムディスク 5	スーパーインポーズ 31
RAM 46	専用カラーディスプレイコントロール用コネクタ 9.72
RS-232Cコネクタ 8.68	専用カラーディスプレイテレビ 30
SCSI 51	
SCSIインターフェイス 51	<b>(元)</b> 行
SCSIコネクタ 9.71	13
SX-WINDOWアプリケーションディスク 5	ダブルクリック 21
SX-WINDOWシステムディスク 5	テレビコントロール
TIMERランプ 7	ディスプレイ
3.5インチフロッピーディスクドライブ 6	電源スイッチ 6
	電源ランプ 7
(表) 行	ドラッグ 22
アクセスランプ	お行
アナログRGB信号出力用コネクタ 8,72	(A) 13
イジェクトボタン	内蔵ハードディスクID番号切り替えスイッチ … 9,43
イメージ入力用コネクタ 9.74	
インターレース走査	<b>(は</b> )行
インタラプトスイツチ	(10)
オーディオ出力端子 8,67	//一ドコピー
オーディオ入力端子 8.67	ハードディスク
音量調節ボリューム	フレームアース 8
音声ミュート 30	フロッピーディスク 39
	フロッピーディスクドライブアクセス表示ランプ … 6
<b>分</b> 行	プリンタ用コネクタ 8.73
<b>9</b> 13	ヘッドホン端子 6.64
外部フロッピーディスクドライブ用コネクタ 9,69	ボール
拡張I/Oスロット端子(A) 75	
拡張I/Oスロット端子(B) 77	(ま)行
拡張ボード 48	<b>6</b> ) 13
キーボード 11,25	マウス・トラックボール 11,18,38
キーボード用コネクタ 6,66	マウス用コネクタ 6.66
起動装置	文字キー
機能十一	
クリック 21	<b>€</b> /=
クロック周波数 34	913
コネクタカバー	ライトプロテクト
コマンドモード	リセット(キーボード)
	リセットスイッチ 8

# アフターサービスについて

# 保証について

1.本機には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくご確認のうえ大切に 保存してください。

- 2.保証期間はお買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3.保証期間後の修理は… 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

# 修理を依頼されるときは

1.異常があるときは、使用をやめて差し込みプラグを抜き、お買いあげの販売店 にこの製品をお持ち込みのうえ、修理をお申しつけください。

ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

2.アフターサービスについてわからないことは…

お買いあげの販売店、またはもよりのシャープのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

故障や修理の際に、ハードディスクなどの記憶内容が変化・消去する恐れがあります。 記憶内容の保護ならびに損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あら かじめご了承ください。

# お問い合わせ

●この製品についてのご意見、ご質問は、もよりのお客様ご相談窓口へお申しつけください。

巻末の「お客様ご相談窓口一覧表」のとおり、全国にお客様ご相談窓口を設けております。

# お客様ご相談窓口一覧表

# ●シャープ株式会社

西日本相談室(06)621-4649 東日本相談室(043)297-4649

大阪市阿倍野区長池町22-22 (06) 621-1221(大代表) 千葉市美浜区中瀬1-9-2 (043)297-1221(大代表)

# ●シャープシステムサービス株式会社(★印・お客様ご相談窓口)

北海道地区	★札 劉	(011) 641-0751 (0154) 24-8191 (0138) 52-5190 (0155) 21-2881 (0144) 74-8070 (0143) 45-5419 (0166) 22-8284 (0157) 36-6814 (0162) 32-4764	札幌市西区二十四軒1条7-3-17 釧路市光陽町8-13 函館市五稜駅町31-17 帯広市西8条南3-17 宮小牧市有明町1-5-16 室蘭市中島町1-9 旭川市一条通4-左10 北見市三鶴435 稚内市潮見1-9-3
東北地区	★岩 水南八秋 山西 山西 北福 北福 北福 北福 北福 北福 北福 北福 北福 北福	(022) 288-9161	山形市飯田2-7-43 郡山市安橋町飛井字方八丁33-1 いわき市自由ヶ丘37-10
北関東地区	★新 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯	(0258) 23-1850 (0255) 22-3360 (0286) 34-0256 (0285) 25-6532 (0292) 43-0909 (0298) 23-7673 (0272) 52-7311	
関東地区	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	(0489) 79 2071 (0492) 43 1314 (048) 443 2788 (0485) 54 5140 (03) 3624 7475 (03) 3606 4330 (03) 3382 9161 (03) 3973 5120 (03) 3777 8851 (0425) 83 1730 (0422) 33 8164 (0552) 28 1320 (043) 265 6110 (0473) 68 5166 (0474) 23 7170 (0479) 24 5521 (0438) 37 7915 (045) 753 9583 (045) 471 9511 (0463) 55 7600	東京都太田区南馬込1-5-15 日野市日野台5-5-4 三鷹市野崎3-8-15 田府市富竹2-1-17 千葉市中央区南町1-5-20 松戸市総台295-1 船橋市市場4-16-2
中部地区	<ul><li>★</li></ul>	(054) 283-9497 (0559) 24-1028 (053) 465-0735 (0263) 27-1636 (0262) 26-6208 (0268) 27-9395 (052) 332-2671 (0532) 54-1830 (0569) 22-2671 (0564) 25-0611 (0582) 74-7996 (0574) 25-8418 (0592) 31-1573 (0593) 51-9434	静岡市曲金6-8-44 名津市宮前町11-4 兵松市植松町1476-2 松本市芳野8-14 長野市中側所3-2-25 上田市住吉字鳥居町264-1 名古屋市中川区山王3-5-5 豊橋市下地町橋口17-1 半田市住吉町2-109 岡崎市柿田町1-21 岐阜市六条南3-12-9 可見市土田字下切3832-1 津市栗真町屋町字蒲池328 四日市市礁の森1-15-9

北陸 地区	富山 (0764) 51-	9033 石川郡野々市町字御経塚町1096-1 3933 南山市金泉寺71-1 6050 福井市北四ツ国町625
近畿地区	北近畿 (0773) 23- 大 (0775) 43 彦 樹 (0749) 23- 大 阪 (06) 796- 地 道 (06) 544- 北大阪 (0726) 34 樹大阪 (0726) 34 樹大阪 (0722) 45 相 駅 (0724) 36- 相 駅 (0734) 45 樹 紀 (0739) 24 ★奈 良 (07435) 3- ★神 戸 (078) 452- 西 樹 戸 (078) 795 姫 路 (0792) 66	1762 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18 6336 神戸市領島区外学位3-16-2 8295 姫路市園1/1006-1 2304 尼崎市橋名き3-2-10
中国地区	(0868) 24	5830 都建都早島町大字矢尾828 2702 中山市港6-8 0736 福山市中之嵊町津之鄉上開地 6100 広島市安佐南区西原2-13-4 3065 東広福市八本松町飯田2710-2 6110 松江市西津田3-1-10 4227 県設市青肇町2-204 9137 兵田市相生町3773-1 4525 吉敷郡小郡町若草町4-12 0053 下松市未武中675-3 2650 下関市秋県南町2-1-4
四国地区	機 (0886) 25 高 和 (0888) 83 ★松 山 (0899) 73 宇和縣 (0895) 24	4980 高松市朝日町6-2-8 8840 福島市中常三島町3-11-14 7039 高知市高領家高領塩田西ノ丸960-1 0121 松山市高岡町178-1 1975 宇和島市中沢町1-1-20 8854 新居浜市国領1-田1799-4
九州・沖縄地区	附補間 (0942) 21 長崎 (0958) 45 佐世保 (0956) 33 佐賀 (0952) 25 ★北九州 (093) 592 坂 (0948) 24 大分 (0975) 32 ★縣 本 (096) 372 ★縣 本 (0965) 35 ★鹿児島 (0985) 28 延 崎 (0985) 28	2617 福岡市博多区并相田2-12-1 7858 久留米市上津町1682-2 8481 長崎市宝町8-11 7288 佐賀市田島町107-5 0983 佐賀市田島町107-5 0983 佐賀市田島町107-5 9283 飯塚市大学川津学宮の前272-2 9283 飯塚市大学川津学宮の前272-2 0518 大分市中春日町16-20 1251 熊本市新屋敷3-15-17 7代市麦島東町7-14 0628 鹿児島市鴨池新町12-1 8371 宮崎市原町4-12 7744 延岡市浜砂2-17-10 5562 那覇市第2-10-1

シャープ事務機山形販売株式会社 (0236) 33・3215 川形市大字青柳字柳田55-3 シャープ事務機福井販売株式会社 (0776) 54・7755 福井市米松1-15-25



	A .

# 划十一7%株式会社

社 〒545 本

大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話 06 (621) 1221(大代表)

電子機器事業本部 〒329-21 栃木県矢板市早川町174番地

電話 0287 (43) 1131(大代表)

お客様へ……お買いあげ年月日、お買いあげ店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ年月日	年	月	В
お買いあげ店名			
	電話番号		
もよりの			
お客様ご相談窓口	電話番号		

TINS-5104CEZZ

T0350-A